

HiBoost Hi10 3S 4S 5S 6S Pro všetky stavy LED diód a rozmiestnenie konektorov

Mode LED	Režim vstavanej antény (predvolené) - Zelená
	Režim externej vnútornej antény - Modrá
Net LED	Nepripojené k sieti (Bluetooth/Wi-Fi) - Vypnuté
	Pripojenie Bluetooth úspešné - Modrá
	Pripojené k serveru (Wi-Fi) - Modré svetlo bliká
Alarm LED	Keď zariadenie funguje normálne - Modrá
	$1\text{dB} \leq \text{Hodnota útlmu ISO} \leq 15\text{dB}$ - Modré svetlo bliká
	$\text{ISO} \geq 22\text{dB}$ (vypnuté) - Červená
	Vypnutie pri preťažení - Červená

